

## Legenda 500 SL - 600 SL

01 - Faro anteriore dia. 154 mm  
02 - Lampada H4 - 12V - 55/60W  
03 - Lampada di posizione 12V - 3W  
04 - Connettore a 6 vie per faro  
05 - Indicatore di direzione anter. destro 12V - 21W  
06 - Indicatore di direzione anter. sinistro 12V - 21W  
07 - Connettore a 15 vie per cruscotto  
08 - Contachilometri o contamiglia  
09 - Contagiri  
10 - Interruttore di sicurezza a chiave  
11 - Connettore a 3 vie per comando destro  
12 - Comando destro avviamento elettr. - interr. Emergenza  
13 - Connettore a 9 vie per comando sinistro  
14 - Comando sinistro: luci - lampeggio - indicatori - claxon  
15 - Regolatore elettronico carica batteria  
16 - Claxon  
17 - Scatola fusibili  
18 - Regolatore elettronico 12V a ponte  
19 - Batteria 12V - 14Ah  
20 - Interruttore stop anteriore  
21 - Interruttore stop posteriore  
22 - Interruttore spia cavalletto laterale ( a richiesta )  
23 - Interruttore spia folle ( Neutral )  
24 - Intermittenza 12V - 42W  
25 - Teleruttore per motore avviamento  
26 - Motore avviamento  
27 - Luce posiz. - targa 12V - 5W - arresto 12V - 21W  
28 - Indicatore di direz. Post. destro 12V - 21W  
29 - Indicatore di direz. Post. sinistro 12V - 21W  
30 - Pick - up  
31 - Centralina elettronica cil. verticale  
32 - Bobina A.T. cilindro verticale  
33 - Resistenza cilindro verticale  
34 - Candela cilindro verticale  
35 - Centralina elettronica cil. orizzontale  
36 - Bobina A.T. cilindro orizzontale  
37 - Resistenza cilindro orizzontale  
38 - Candela cilindro orizzontale  
39 - Interruttore pressione olio  
40 - Alternatore 12V - 200W

## Légend 500 SL - 600 SL

01 - Phare avant dia. 154 mm  
02 - Lampe H4 - 12V - 55/60W  
03 - Lampe de position 12V - 3W  
04 - Connecteur 6 voies pour phare  
05 - Clignotant avant droit 12V - 21W  
06 - Clignotant avant gauche 12V - 21W  
07 - Connecteur 15 voies pour tableau de board  
08 - Compteur km ou miles  
09 - Compte - tours  
10 - Interrupteur de sûreté à clé  
11 - Connecteur 3 voies pour commande droite  
12 - Commande droite: démarrage, interrupteur, émergence stop moteur  
13 - Connecteur 9 voies pour commande gauche  
14 - Commande gauche: feux, clignotants, indicateurs, avertisseur acoustique  
15 - Régulateur électronique charge batterie  
16 - Avertisseur acoustique  
17 - Boîte a fusibles  
18 - Régulateur électronique 12V a pont  
19 - Batterie 12V - 14Ah  
20 - Interrupteur stop avant  
21 - Interrupteur stop arrière  
22 - Interrupteur de béquille - support en place ( sur demande )  
23 - Interrupteur témoin à vide ( Neutral )  
24 - Intermittence 12V - 42W  
25 - Telerupteur pour commande démarrage  
26 - Moteur de démarrage  
27 - Feu de position arrière, porte - plaque 12V - 5W, feu de stop 12V - 21W  
28 - Clignotant arrière/droit 12V - 21W  
29 - Clignotant arrière/gauche 12V - 21W  
30 - Pick - up ( vu di côté intérieur du couvercle )  
31 - Poste électronique cylindre vertical  
32 - Bobine haute tension cylindre vertical  
33 - Résistance du cylindre vertical  
34 - Bougie cylindre vertical  
35 - Poste électronique cylindre horizontal  
36 - Bobine haute tension cylindre horizontal  
37 - Résistance du cylindre horizontal  
38 - Bougie cylindre horizontal  
39 - Interrupteur de pression d'huile  
40 - Alternateur 12V - 200W

## Legend 500 SL - 600 SL

01 - Front headlight dia. 154 mm  
02 - Lamp H4 - 12V - 55/60W  
03 - Town lamp 12V - 3W  
04 - 6-way connector for headlight  
05 - RH front blinker 12V - 21W  
06 - LH front blinker 12V - 21W  
07 - 15-way connector for dashboard  
08 - Mile or km speedometer  
09 - Revolution counter  
10 - Key safety switch  
11 - 3-way connector for RH control  
12 - RH starter control - engine stop emergency switch  
13 - 9-way connector for LH control  
14 - LH control: lights - blinking - blinkers - horn  
15 - Battery charge electronic regulator  
16 - Horn  
17 - Fuse box  
18 - Electronic 12V bridge regulator  
19 - Battery 12V - 14Ah  
20 - Front stop switch  
21 - Rear stop switch  
22 - Prop stand applied switch ( optional )  
23 - Idle warning light ( Neutral )  
24 - Intermittence 12V - 42W  
25 - Starter solenoid  
26 - Starter motor  
27 - Rear light - plate light 12V - 5W; stop light 12V - 21W  
28 - RH rear blinker 12V - 21W  
29 - LH rear blinker 12V - 21W  
30 - Pick - up ( from inside of cover )  
31 - Vertical cylinder electronic box  
32 - Vertical cylinder H.V. coil  
33 - Vertical cylinder resistance  
34 - Vertical cylinder spark plug  
35 - Horizontal cylinder electronic box  
36 - Horizontal I cylinder H.V. coil  
37 - Horizontal cylinder resistance  
38 - Horizontal cylinder spark plug  
39 - Oil pressure switch  
40 - Alternator 12V - 200W

## Erläuterung 500SL - 600SL

01 - Scheinwerfer 154 mm  
02 - Lampe H4 - 12V - 55/60W  
03 - Parklichtlampe 12V - 3W  
04 - 6-poliger Verbinder für Scheinwerfer  
05 - Blinkleuchte, vorn rechts 12V - 21W  
06 - Blinkleuchte, vorn links 12V - 21W  
07 - 15-poliger Verbinder für Armaturenbrett  
08 - Kilometer - oder Meilenzähler  
09 - Drehzahlmesser  
10 - Schutzschalter mit Schlüssel  
11 - 3-poliger Verbinder für Drehgriff rechts  
12 - Drehgriff rechts: Start - Notschalter für Motorabschalten  
13 - 9-poliger Verbinder für Drehgriff links  
14 - Drehgriff links: Licht er - Blinklicht - Blinker - Hupe  
15 - Elektronischen Regler  
16 - Hupe  
17 - Sicherungsdose  
18 - Elektronischer Regler mit 12V Brücke  
19 - Batterie 12V - 14Ah  
20 - Schalter für Bremslicht, vorn  
21 - Schalter für Bremslicht, hinten  
22 - Kontrollschalter Seitenfussraste ( auf Wunsch )  
23 - Schalter für Leerlauf - Kontrollleuchte ( Neutral )  
24 - Blinkgeber 12V - 42W  
25 - Fernschalter für Anlasser  
26 - Anlasser  
27 - Schluss -, Park - und Nummernschildleuchte 12V - 5W; Bremsleuchte 12V - 21W  
28 - Blinkleuchte, hinten rechts 12V - 21W  
29 - Blinkleuchte, hinten links 12V - 21W  
30 - Impulsgeber ( vom Deckelinnern gesehen )  
31 - Elektronische Zentrale für Vertikalzylinder  
32 - Hochspannungsspule für Vertikalzylinder  
33 - Widerstand für Vertikalzylinder  
34 - Zündkerzen für Vertikalzylinder  
35 - Elektronische Zentrale für Horizontalzylinder  
36 - Hochspannungsspule für Horizontalzylinder  
37 - Widerstand für Horizontalzylinder  
38 - Zündkerzen für Horizontalzylinder  
39 - Öldruckgeber  
40 - Drehstromlichtmaschine 12V - 200W